

NOTICE D'UTILISATION POUR LES COFFRES-FORTS

CS/4N – DS/5N – TSB/4N

REMARQUES IMPORTANTES

- Conserver votre code personnel dans un endroit sûr. Ne pas utiliser de données personnelles (dates de naissance, n° de téléphone...).
- Conserver les clés de secours dans un endroit sûr, mais **JAMAIS** dans le coffre.
- Si le coffre n'est pas utilisé durant une longue période, retirer les piles.

PROGRAMMATION INITIALE

- Sortir le coffre du carton, prendre les vis de fixation pour l'installation du coffre et les 4 piles.
- Vous trouverez le coffre avec la porte ouverte.
- Enlever le cache du boîtier des piles au dos de la porte et insérer les 4 piles, sur l'écran apparaît « **SECUR GOOD** », indique que le système est en marche. Remettre le cache du boîtier.

PROGRAMMATION DE VOTRE CODE PERSONNEL

- Pour changer le code personnel, la serrure doit être ouverte (les pènes sont rentrés).
- Appuyer 2 fois sur la touche « **CLEAR** », sur l'écran apparaît « **PROG** ».
- Composer le code « **6 8** » et appuyer sur la touche « **LOCK** » (l'écran indiquera « **NEW** »).
- Entrer votre nouveau code personnel (**4 chiffres minimum, 6 maximum**) et appuyer sur la touche « **LOCK** » (l'écran indiquera « **AGAIN** »).
- Recomposer votre nouveau code et appuyer sur la touche « **LOCK** » (l'écran indiquera « **DONE** », le code aura été correctement programmé).

***Avant de fermer le coffre, procéder plusieurs fois à l'ouverture et à la fermeture avec la porte ouverte.**

FERMETURE DU COFFRE

Fermer la porte et la maintenir. Appuyer sur la touche « **LOCK** ». La porte se fermera automatiquement, l'écran indiquera « **CLOSED** ».

Attention :

Si quelque chose empêchait la sortie des pènes, cela serait signalé sur l'écran « **ERROR 2** » et les pènes rentreront automatiquement. Oter l'obstacle et fermer de nouveau la porte suivant la procédure de fermeture.

OUVERTURE DU COFFRE AVEC LE CODE PERSONNEL

Entrer le code personnel (**code préprogrammé 1 2 3 4**), la porte s'ouvrira automatiquement, l'écran indiquera « **OPENED** ».

Attention :

- * l'écran indiquera « **ERROR** » si le code composé est faux.
- * 4 faux codes consécutifs bloqueront le coffre durant 15 minutes. L'écran indiquera « **HOLD15** », si vous pressez n'importe quelle touche (il indiquera 15 et ensuite 14). Lorsque les 15 minutes sont passées, l'électronique est de nouveau prête à fonctionner.

OUVERTURE DU COFFRE AVEC LA CLE DE SECOURS

Enlevez le couvercle en plastique qui se situe sur le clavier

Technosafe

Insérer la clé de secours et tourner de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre. L'écran indiquera « **NANUAL** ».

Ouvrir la porte et tourner la clé de 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appuyer sur la touche « **LOCK** » et les pènes rentreront automatiquement.

CHANGEMENT DES PILES

Appuyez sur la touche " **LOCK**", sur l'écran apparaîtra :

"**BA-HI**" (pour des piles chargées)

"**BA-LO**" (pour des piles déchargées)

Si les piles sont déchargées, l'écran indiquera « **BA-LO** » et les piles devront être remplacées avec 4 pile alcalines type « AA » - 1,5 V LR6. Merci de veillez au recyclage des piles.

INSTALLATION

Le coffre doit être monté en fixant l'arrière et/ou la base de celui-ci. Choisir des chevilles à expansion pour un mur plein ou des chevilles à visser pour une surface en bois.



TROU POUR
LA CLE DE
SECOURS

CACHE A
ENLEVER



Informations relatives à l'environnement !

Cet appareil doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où il est mis au rebut.

